

Glas-in-lood kit

Bekijk ook online.
Scan de QR-code.

Gebruiksaanwijzing



1. Voor gebruik kit altijd **oproeren**.
2. Het raam licht **voorbenevelen** met water (gebruik een plantenspuit). Probeer zelf uit hoeveel water hiervoor ideaal is. Door het water zal de kit zicht niet hechten aan het glas, waardoor het soepel verwerkt. Na verdamping van het water zal de hechting zijn intrede doen. Let op: NIET met water in de bus kit verdunnen. En zeker ook niet met lijnolie.
3. Veeg de **kit in de loodnaden** bijvoorbeeld met stompe verfkwast of rubber.
4. Vervolgens het **lood dichtstrijken**.
5. **Benevel** het raam weer licht met water en verwijder de overtollige kit. Gebruik de speciale poetsdoek of zaagsel. Tussendoor benevelen met water versnelt het reinigen.
6. Maak het raam met een **glasreiniger** schoon.
7. Laat het raam 2 à 3 dagen **drogen** voordat het raam geplaatst wordt.

Tips

- De kit droogt sneller in een **verwarmde ruimte**, omdat het overtollige water verdampt.
- **Isolatieglas**: een raam in isolatieglas mag niet gekit worden.
- **Patineren**: Patineer een raam voordat het raam gekit wordt.
- **Lood aandrukken**: Druk voordat u gaat solderen alleen de kruispunten dicht. Het lood blijft verder nog openstaan zodat de kit in de naden kan.
- **Één kitten**: Kit bij binnendeuren 1 zijde. De glasdelen zitten dan vast in het glas.
- **Twee zijde**: Verwerk je een glasinlood als buitenraam kit dan twee zijde. Op deze manier is het glasinloodraam waterdicht, dus weersbestendig. Tijdens het kitten kun je het raam meteen omdraaien.



Kit 1,2 kg



Kit 4 kg (2,5 liter)



Poetsdoek (kit)



Glasbreker en kitter



Kitroer normaal